

## Pflegehinweise

- Waschen Sie das Shirt in der Waschmaschine nicht wärmer als maximal 30°C.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel.
- Trocknen Sie das Shirt bitte nicht im Wäschetrockner.
- Geben Sie das Shirt bitte nicht in eine chemische Reinigung-
- Waschen und bügeln Sie Ihr Shirt immer auf Links gedreht.
- Bügeln Sie Ihr Shirt bitte nur warm auf Stufe 1.